IT

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare il casco leggere attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre gravemente la sicurezza e gli effetti del casco, fino a determinare la morte. Il produttore non è responsabile di un eventuale utilizzo del casco, il fabbricante ed il distributore declinano ogni responsabilità.

Il presente casco è costruito in modo da assorbire l'energia di un impatto attraverso la distruzione parziale o il danneggiamento dei componenti essenziali. Questo casco deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stato certificato (vedi marcatura). Il casco è principalmente inteso per proteggere la parte superiore della testa dell'utilizzatore dai rischi che possono generare durante l'attività di alpinismo e le attività ad esso correlate. Il casco è stato certificato per l'alpinismo secondo la normativa EN 12492:2012 (casco è conforme ai requisiti di impatto e penetrazione e 20°C)dell'ente esegui con il metodo EN12492:2012. E inoltre conforme ai requisiti. 5.1.1. Assorbimento urti, § 5.1.2 Resistenza alla penetrazione, § 5.1.3 Resistenza alla fiamma e requisiti opzionali, § 5.2.1 Tempera.tu mi.ho base.= -30°C, § 5.2.4 Deformazione laterale (LD) e § 5.2.5 Sfilabile di metallo fuso della norma EN397:2012+A1:2012. La procedura di certificazione UE è stata effettuata dall'organismo notificato CE 0493 Certottica Srl, Via Villanova 7/A, 32013 Longarone, BL- Italia.

ATTENZIONE: il casco non può sempre proteggere da lesioni. In particolar modo è bene considerare che nessun casco è in grado di proteggere la testa dagli effetti di tutti i tipi di impatti violenti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile, sostituire il casco, in quanto potrebbe aver esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire la protezione prevista. Il casco oggetto dell'presente manuale è progettato per proteggere la testa da impatti a velocità moderate come falle e stati sottoposto a procedura di certificazione UE con applicazione de requisiti previsti dagli Allegati V e VI del Regolamento UE 2016/425.

MATERIALI: Calotta: 2. Sist tensione per cuffia ant-rumore; 3. Fori di ventilazione; 4. Sist frontale; 5. Clip fermaprezza; 6. Sist di chiusura; 7. Imbottitura; 8. Sistema di fissaggio; 9. Fibbia; 10. Cinturino; 11. Sist regolazione laterale; 12. Sistema di regolazione taglia; 13. Slider posteriore; 14. Slot per protezione nuca.

ISTRUZIONI PER L'USO: A Inizio preparazione; B Inserire la testa; C Regolare per evitare lo svolgimento dell'attività. Per un adeguata protezione, è importante che il casco sia della propria taglia e ben calzato sulla testa in modo da offrire il massimo comfort e sicurezza. Il casco deve rimanere ben saldo e non deve essere ruotato o spostato. Inoltre è fatto divieto di costruire dispositivi non compresi in modo tale da non coprire le orecchie, la fibbia deve trovarsi lontano dall'osso mandibolare e il nastro e la fibbia devono essere regolati correttamente verificare sempre che il casco non compromia eccessivamente la testa né si muova eccessivamente. Il casco non è un giocattolo.

REGOLAZIONE del nastro per la taglia: Il nastro è regolabile in taglia, ruotando la rotella posta sul retro del casco. Il casco è taglia e anteriore per allineguato o semplicemente lasto per le versioni provviste avvicinando i due elementi di chiusura sopra fino ad ottenere la posizione desiderata (fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione sopra della nuca (fig. 3) e regolare la circonferenza illustrato (fig. 3), indirizzando e regolandolo in alezza. Allacciare il cinturino inserendo una fibbia nell'altra fino a sentire lo scatto di bloccaggio (fig 4a). Tirare il cinturino per eliminare eventuale lasco e regolare la posizione (fig. 5). Regolare la lunghezza per fissare saldamente il casco sulla testa. L'anello in gomma deve essere posizionato sulla parte terminale del nastro per evitare che esso possa scivolare. Regolare il cinturino laterale (4b). Il cinturino correttamente regolato deve formare un angolo retto con la posizione desiderata al di sotto dell'orecchio (fig. 4). Per togliere il casco dalla testa aprire il cinturino sottogola premendo contemporaneamente i pulsanti laterali sulla fibbia (fig. 4b).

Uso dei regolatori posteriori (sui modelli che lo prevedono) (fig. 7) è possibile agire sui regolatori per evitare che il cinturino sfiori la testa in posizioni scomode. Per regolare, premere la linguetta interferenza con l'orecchio e posizionare il cinturino nell'apposito alloggiamento.

PARTI DI RICAMBIO: Sono vietate modifiche, sostituzioni e/o rimozioni di uno o qualsiasi dei componenti originali del casco se non autorizzate dal fabbricante. Il casco deve essere utilizzato esclusivamente con parti di ricambio originali. Solo così sarà assicurato di accogliere altri accessori diversi da quelli descritti sotto. In caso di necessità contattare il rivenditore o direttamente il fabbricante.

CHECK: Richiedere una prova di funzionamento prima dell'utilizzo.

ACCESSORI: Verificare presso il rivenditore o fabbricante l'effettiva disponibilità degli accessori. Attenersi alle istruzioni di uso e di montaggio degli accessori. Usare il casco esclusivamente con accessori originali.

CONTROLLO: Prima di utilizzare il casco verificarne l'integrità in tutte le sue parti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile, il casco deve essere sostituito in quanto potrebbe aver esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione prevista.

PULIZIA: Pulire il casco (ed eventuali accessori) utilizzando esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito, lasciandolo asciugare in maniera naturale a temperatura ambiente. L'imbottitura interna può essere rimossa e lavata a mano in acqua tiepida (max 30°C). Non usare MAI solventi o altri prodotti chimici per pulire il casco.

CONSERVAZIONE: Conservare il casco in un luogo asciutto e protetto dalla luce diretta del sole. Non esporre il casco a temperature estreme dalla fonte diretta e lontano da fonti di calore, si consiglia di riporre il casco nella confezione originale.

APPLICAZIONI ADESIVI: Se si desidera applicare adesivi, si consiglia di utilizzare solo adesivi a base acquosa, etichette autoadesive o vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.

SMALTIMENTO: Lo smaltimento del dispositivo (casco) non deve essere effettuato con i rifiuti domestici.

PRECAUZIONI: Non utilizzare il casco come sostegno o appoggio o contenitore. Non compromette. Non lasciarlo cadere. Evitare il contatto con oggetti appuntiti. Non esporre il casco a fiamme libere. Non esporre a temperature > 30°C/50°C. Evitare di allineare il casco dal regolatore taglia. Proteggere da agenti chimici.

DURATA: La durata di vita del casco dipende dalle condizioni di utilizzo, dalla cura e dalla manutenzione, inclusi gli sbalzi di temperatura, l'esposizione alla luce diretta solare, l'utilizzo più o meno intenso. Il casco deve essere controllato periodicamente, e comunque prima di ogni utilizzo, per accertare il raggiungimento di eventuali danni come fessurazioni, deformazioni, scolorimento, che costituiscono elementi indicativi dello stato di deterioramento del casco. Gli elementi che hanno subito urti di sensibile entità devono essere sostituiti anche se il danno non è immediatamente evidente. Si consiglia la sostituzione del casco dopo un massimo di 10 anni dalla data di produzione. Dopo tale periodo il casco deve essere eliminato perché con il tempo la protezione potrebbe diminuire a causa dell'invecchiamento dei materiali. La data di produzione è riportata sull'etichetta del casco.

REVISIONE: Oltre al normale controllo visivo prima di ogni utilizzo, una persona competente deve eseguire un esame approfondito ogni almeno frequenza annuale. La registrazione dei controlli deve essere effettuata su una scheda di controllo che contenga in dettaglio riferimento a tipo, modello, dati del fabbricante, lotto o numero di serie, data di acquisto, scadenza e primo utilizzo, data dell'ispezione ed eventuali note. Tale scheda va riportata sul sito internet: www.kask-safety.com. Non rimuovere etichette o marcature e controllarne la leggibilità. Se si dovessero riscontrare tagli, abrasioni o qualunque altro danno, prima di effettuare il nuovo utilizzo il casco constatare il produttore per fare esaminare.

GARANZIA 2 ANNI: KASK garantisce il prodotto per 2 anni per ogni difetto di materiali o di fabbricazione. Sono escluse dalla garanzia differenze ricondotabili a normale usura del prodotto, modifiche, danni causati da incuria, cattivo conservazione, uso improprio o non conforme del casco.

MARCATURA: Etichetta identificativa: Informazioni contenute all'interno del casco, stampate su etichetta, da non rimuovere per nessun motivo.

RESPONSABILITÀ: KASK Spa declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, accidentali o intenzionali, causati da un utilizzo improprio del prodotti KASK. L'utilizzatore si assume tutti i rischi derivanti da un impiego non conforme del prodotti KASK.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Per avere copia della Dichiarazione di Conformità UE di questo dispositivo visita il sito web www.kask-safety.com.

EN

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS: Read the instructions carefully before using the helmet; the failure to observe them could reduce the safety and effectiveness of the helmet, up to causing death. The manufacturer is not responsible for any misuse of the helmet or of accident resulting in personal injury or death due to improper use of the helmet. This helmet is designed to absorb the energy of an impact through the partial destruction or damage to essential components. This helmet must be used only and exclusively for the activity for which it was certified (see marking). The helmet is primarily intended to protect the upper part of the user's head from the risks that may arise during mountaineering and related activities. The helmet is certified for mountaineering according to EN 12492:2012. The helmet conforms to the requirements according to EN 12492:2012. The helmet conforms to the impact and penetration requirements at -30°C/-50°C performed with the EN12492:2012 method. It also complies with the following requirements: § 5.1.1 Shock absorption, § 5.1.2 Penetration resistance, § 5.1.3 Flame resistance and optional requirements, § 5.2.1 Ter. low tempera.ture (-30 °C), § 5.2.4 Side deformation (LD) and § 5.2.5 Spillabes of molten metal of the EN397:2012+A1:2012 standard. The EU certification process was carried out by the notified body n°0493, Certottica Srl, Via Villanova 7/A, 32013 Longarone, BL- Italy.

CAUTION: The helmet cannot provide full protection against injury. In particular, it is important to remember that no helmet can protect the head from the forces generated by violent impacts. Following a violent impact even if the damage is not visible replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further shocks and provide the expected protection. The helmet covered by this manual is a Category II Personal Protective Equipment and as such has been subjected to the EU certification procedure with application of the requirements set out in Annexes V and VI of EU Regulation 2016/425.

MATERIALS: 1. Shell; 2. Side slot to insert hearing protection; 3. Ventilation holes; 4. Front slot; 5. Lamp clip; 6. Side slot to insert visor adjuster; 7. Padding; 8. Buckle; 9. Chinstrap; 10. Chinstrap adjuster; 11. Side adjustment system; 12. Size adjustment system; 13. Rear Slider; 14. Slot to insert neck protection.

INSTRUCTIONS FOR USE: A Initial preparation; B Insert the head; C Adjust to avoid unwanted slippage during activities. For adequate protection, it is important that the fit casco sia della propria taglia e ben calzata sulla testa in modo da offrire il massimo comfort e sicurezza. Il casco deve rimanere ben saldo e non deve essere ruotato o spostato. Inoltre è fatto divieto di costruire dispositivi non compresi in modo tale da non coprire le orecchie, la fibbia deve trovarsi lontano dall'osso mandibolare e il nastro e la fibbia devono essere regolati correttamente verificare sempre che il casco non compromia eccessivamente la testa né si muova eccessivamente. Il casco non è un giocattolo.

REGOLAZIONE del nastro per la taglia: Il nastro è regolabile in taglia, ruotando la rotella posta sul retro del casco. Il casco è taglia e anteriore per allineguato o semplicemente lasto per le versioni provviste avvicinando i due elementi di chiusura sopra fino ad ottenere la posizione desiderata (fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione sopra della nuca (fig. 3) e regolare la circonferenza illustrato (fig. 3), indirizzando e regolandolo in alezza. Allacciare il cinturino inserendo una fibbia nell'altra fino a sentire lo scatto di bloccaggio (fig 4a). Tirare il cinturino per eliminare eventuale lasco e regolare la posizione (fig. 5). Regolare la lunghezza per fissare saldamente il casco sulla testa. L'anello in gomma deve essere posizionato sulla parte terminale del nastro per evitare che esso possa scivolare. Regolare il cinturino laterale (4b). Il cinturino correttamente regolato deve formare un angolo retto con la posizione desiderata al di sotto dell'orecchio (fig. 4). Per togliere il casco dalla testa aprire il cinturino sottogola premendo contemporaneamente i pulsanti laterali sulla fibbia (fig. 4b).

Uso dei regolatori posteriori (sui modelli che lo prevedono) (fig. 7) è possibile agire sui regolatori per evitare che il cinturino sfiori la testa in posizioni scomode. Per regolare, premere la linguetta interferenza con l'orecchio e posizionare il cinturino nell'apposito alloggiamento.

PARTI DI RICAMBIO: Sono vietate modifiche, sostituzioni e/o rimozioni di uno o qualsiasi dei componenti originali del casco se non autorizzate dal fabbricante. Il casco deve essere utilizzato esclusivamente con parti di ricambio originali. Solo così sarà assicurato di accogliere altri accessori diversi da quelli descritti sotto. In caso di necessità contattare il rivenditore o direttamente il fabbricante.

CHECK: Richiedere una prova di funzionamento prima dell'utilizzo.

ACCESSORI: Verificare presso il rivenditore o fabbricante l'effettiva disponibilità degli accessori. Attenersi alle istruzioni di uso e di montaggio degli accessori. Usare il casco esclusivamente con accessori originali.

CONTROLLO: Prima di utilizzare il casco verificarne l'integrità in tutte le sue parti. In seguito ad un urto violento anche se il danno non è visibile, il casco deve essere sostituito in quanto potrebbe aver esaurito la sua capacità di assorbire ulteriori urti e di fornire protezione prevista.

PULIZIA: Pulire il casco (ed eventuali accessori) utilizzando esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito, lasciandolo asciugare in maniera naturale a temperatura ambiente. L'imbottitura interna può essere rimossa e lavata a mano in acqua tiepida (max 30°C). Non usare MAI solventi o altri prodotti chimici per pulire il casco.

CONSERVAZIONE: Conservare il casco in un luogo asciutto e protetto dalla luce diretta del sole. Non esporre il casco a temperature estreme dalla fonte diretta e lontano da fonti di calore, si consiglia di riporre il casco nella confezione originale.

APPLICAZIONI ADESIVI: Se si desidera applicare adesivi, si consiglia di utilizzare solo adesivi a base acquosa, etichette autoadesive o vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.

SMALTIMENTO: Lo smaltimento del dispositivo (casco) non deve essere effettuato con i rifiuti domestici.

PRECAUZIONI: Non utilizzare il casco come sostegno o appoggio o contenitore. Non compromette. Non lasciarlo cadere. Evitare il contatto con oggetti appuntiti. Non esporre il casco a fiamme libere. Non esporre a temperature > 30°C/50°C. Evitare di allineare il casco dal regolatore taglia. Proteggere da agenti chimici.

DURATA: La durata di vita del casco dipende dalle condizioni di utilizzo, dalla cura e dalla manutenzione, inclusi gli sbalzi di temperatura, l'esposizione alla luce diretta solare, l'utilizzo più o meno intenso. Il casco deve essere controllato periodicamente, e comunque prima di ogni utilizzo, per accertare il raggiungimento di eventuali danni come fessurazioni, deformazioni, scolorimento, che costituiscono elementi indicativi dello stato di deterioramento del casco. Gli elementi che hanno subito urti di sensibile entità devono essere sostituiti anche se il danno non è immediatamente evidente. Si consiglia la sostituzione del casco dopo un massimo di 10 anni dalla data di produzione. Dopo tale periodo il casco deve essere eliminato perché con il tempo la protezione potrebbe diminuire a causa dell'invecchiamento dei materiali. La data di produzione è riportata sull'etichetta del casco.

REVISIONE: Oltre al normale controllo visivo prima di ogni utilizzo, una persona competente deve eseguire un esame approfondito ogni almeno frequenza annuale. La registrazione dei controlli deve essere effettuata su una scheda di controllo che contenga in dettaglio riferimento a tipo, modello, dati del fabbricante, lotto o numero di serie, data di acquisto, scadenza e primo utilizzo, data dell'ispezione ed eventuali note. Tale scheda va riportata sul sito internet: www.kask-safety.com. Non rimuovere etichette o marcature e controllarne la leggibilità. Se si dovessero riscontrare tagli, abrasioni o qualunque altro danno, prima di effettuare il nuovo utilizzo il casco constatare il produttore per fare esaminare.

GARANZIA 2 ANNI: KASK garantisce il prodotto per 2 anni per ogni difetto di materiali o di fabbricazione. Sono escluse dalla garanzia differenze ricondotabili a normale usura del prodotto, modifiche, danni causati da incuria, cattivo conservazione, uso improprio o non conforme del casco.

MARCATURA: Etichetta identificativa: Informazioni contenute all'interno del casco, stampate su etichetta, da non rimuovere per nessun motivo.

RESPONSABILITÀ: KASK Spa declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, accidentali o intenzionali, causati da un utilizzo improprio del prodotti KASK. L'utilizzatore si assume tutti i rischi derivanti da un impiego non conforme del prodotti KASK.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Per avere copia della Dichiarazione di Conformità UE di questo dispositivo visita il sito web www.kask-safety.com.

DE

INFORMATIONSHINWEIS: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Helm verwenden; das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann die Sicherheit und Wirksamkeit des Helms bis hin zum Tod beeinträchtigen. Der Hersteller ist nicht für unsachgemäße Benutzung des Helmes bzw. Unfällen mit Verletzungen sind, entsteht sich der Hersteller und/oder Vertriebshändler jeglicher Haft. Dieser Helm ist so gebaut, dass er durch partielle Zerstörung oder Beschädigung seiner wesentlichen Komponenten aufhängt. Dieser Helm darf nur und ausschließlich für die Tätigkeit benutzt werden, für die er zertifiziert wurde (siehe Kennzeichnung). Der Helm ist in erster Linie dazu bestimmt, den oberen Teil des Kopfes des Benutzers vor Gefahren zu schützen, die beim Bergsteigen und ähnlichen Aktivitäten auftreten können. Der Helm wurde gemäß der Norm EN 12492:2012 für den Bergsport zertifiziert. Der Helm erfüllt die Olimpfungs- und Durchdringungsanforderungen bei -30°C/-50°C gemäß EN 12492:2012. Darüber hinaus entspricht er den folgenden Anforderungen: § 5.1.1 Stoßdämpfung, § 5.1.2 Durchdringungsfestigkeit, § 5.1.3 Flammbeständigkeit und optionale Anforderungen, § 5.2.1 Sehr niedrige Temperatur (-30 °C), § 5.2.4 Seitenverformung (LD) und § 5.2.5 Flüssige Metallspritzer der Norm EN 397:2012+A1:2012. Das CE-Zertifizierungsverfahren wurde von der benannten Stelle 0493, Certottica Srl, Via Villanova 7/A, 32013 Longarone, BL- Italien durchgeführt.

ACHTUNG: Der Helm kann nicht immer vor Verletzungen schützen. Es ist insbesondere wichtig zu beachten, dass kein Helm in der Lage ist, den Kopf gegen die durch heftige Stöße entstehenden Kräfte zu schützen. Nach einem heftigen Aufprall ist der Helm in jedem Fall zu ersetzen, auch dann, wenn er keine sichtbare Beschädigung aufweist; seine Fähigkeit, weitere Stöße zu absorbieren, könnte erschöpft sein. Der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Schutzhelm ist persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II und unterliegt als solche dem CE-Zertifizierungsverfahren unter Anwendung der Anforderungen in den Anhängen V und VI der Verordnung (EU) 2016/425.

BEZEICHNUNGEN: 1 Schale; 2. Slot für Gehörschutz; 3. Lüftungslöcher hinr der Nivision AIR; 4. Frontslot; 5. Halteclip für Stirnlampe; 6. Slot für Visierverstellung; 7. Polsterung; 8. Schnalle; 9. Kinnriemen; 10. Kinnriemenverstellung; 11. Seitenverstellung; 12. Größenverstellung; 13. Schieberegler hinten; 14. Slot für Nackenschutz.

GEBRAUCHSANWEISUNG: A Vorbereitung; B Kopf einsetzen; C Einstellen, um während des gesamten Abhalts der Aktivität gerungen werden. Für einen angemessenen Schutz ist es wichtig, dass der Helm die richtige Größe hat und dass sich der Kopf perfekt anpasst, um maximalen Komfort und Sicherheit zu bieten. Der Helm muss fest sitzen und darf nicht gedreht oder verschoben werden. Es ist verboten, Modifikationen vorzunehmen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, da sie den Ohren nicht bedecken, die Schnalle darf sich nicht am Kieferknochen befinden und Riemen und Schnalle müssen richtig eingestellt sein. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Helm übermäßig beeinträchtigt und sich nicht übermäßig bewegt. Der Helm ist kein Spielzeug.

EINSTELLEN des Riemens: Der Helm ist mit einem Drehrad ausgestattet, mit dem Sie den Helm einstellen können. Schließen Sie die Verschlüsse vorne und passen Sie sie an, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben (Abb. 2). Positionieren Sie das Einstellsystem hinten am Kopf (Abb. 3) und stellen Sie es ein, wie in der Abbildung gezeigt (Abb. 3), indem Sie es nach oben oder unten bewegen. Schließen Sie den Kinnriemen, indem Sie die Schnallen einrasten (Abb. 4a). Kontrollieren Sie durch Ziehen am Kinnriemen, ob der Verschluss eingerastet ist (Abb. 5). Stellen Sie den Kinnriemen so ein, dass er fest sitzt, aber nicht unangenehm ist. Der Gummiring muss sich am Ende des Riemens befinden, damit er nicht rutscht. Stellen Sie den Kinnriemen so ein, dass er einen rechten Winkel mit der gewünschten Position unter dem Ohr bildet (Abb. 4). Um den Helm abzunehmen, öffnen Sie den Kinnriemen, indem Sie die Verschlüsse an den Seiten gleichzeitig drücken (Abb. 4b).

Verwenden Sie die hinteren Einsteller (bei Modellen, die sie haben) (Abb. 7), um zu verhindern, dass der Kinnriemen in unbequemen Positionen an Ihrem Hals reibt. Drücken Sie zum Einstellen die Lasche, die den Kinnriemen berührt, und positionieren Sie den Kinnriemen in der dafür vorgesehenen Aufnahme.

ERSATZTEILE: Es ist verboten, Modifikationen, Ersetzungen und/oder Entfernungen einer oder mehrerer Originalkomponenten des Helms vorzunehmen, wenn diese nicht vom Hersteller genehmigt wurden. Der Helm darf nur mit Originalersatzteilen verwendet werden. Nur so ist sichergestellt, dass andere Zubehörteile als die hier beschriebenen aufgenommen werden können. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller.

ÜBERPRÜFEN: Überprüfen Sie alle Teile Ihrer Ausrüstung vor dem Gebrauch.

ZUBEHÖR: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler die tatsächliche Verfügbarkeit der oben aufgeführten Zubehörteile. Befolgen Sie die mit dem Zubehörteil mitgelieferten Installations- und Betriebsanweisungen. Es dürfen nur Zubehörteile verwendet werden, die vom Hersteller empfohlen werden.

KONTROLLE: Vor jedem Gebrauch ist der Helm auf Schäden zu untersuchen. Wenn der Helm einen heftigen Aufprall ist der Helm in jedem Fall zu ersetzen, auch dann, wenn er keine sichtbaren Schäden aufweist, da seine Fähigkeit, weitere Stöße zu absorbieren, könnte erschöpft sein.

REINIGUNG: Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) ausschließlich mit Wasser, neutraler Seife und einem weichen und sauberen Tuch und lassen Sie ihn anschließend an der Luft trocknen lassen. Die innere Polsterung kann entfernt werden und von Hand in lauwarmem Wasser gewaschen werden (max. 30°C). Verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel oder andere Chemikalien zum Reinigen des Helms.

AUFBEWAHRUNG: Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und fern von Wärmequellen in seiner Originalverpackung aufbewahrt werden.

ANBRINGUNG VON AUFKLEBERN: Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. aufragen. Jegliche unvorhergesehene Veränderungen können die Schutzwirkung des Helms beeinträchtigen.

TRANSPORT: Ausgelegt für den Transport der Ausrüstung (Helm) und seiner Komponenten. Nicht zum Transport zu ergreifen.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Nicht als Stütze oder Behälter verwenden. Nicht beschädigen. Nicht fallen lassen. Nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung bringen. Nicht in die Nähe offener Flammen setzen. Nicht Temperaturen über 30°C/50°C aussetzen. Lassen Sie den Helm nicht in der Nähe von Chemikalien.

DAUER: Die Lebensdauer des Helms hängt von den Bedingungen, der Pflege und der Wartung, einschließlich Temperaturschwankungen, Aussetzung von direktem Sonnenlicht, sowie mehr oder weniger intensiver Nutzung. Der Helm muss regelmäßig und vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Schäden wie Risse, Verformungen, Verfärbungen, die Indikatoren für den Zustand des Helms sind, überprüft werden. Helme, die Stöße größerer Umfangs erlitten haben, müssen auch dann ersetzt werden, wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen. Es wird empfohlen, den Helm nach Ablauf von 10 Jahren ab dem Herstellungsdatum. Nach dieser Zeitdauer sollte der Helm entsorgt werden, da der Schutz mit der Zeit aufgrund der Alterung der Materialien nachlassen kann. Das Herstellungsdatum ist auf dem Etikett angegeben.

ÜBERPRÜFUNG: Zusätzlich zur normalen visuellen Inspektion vor jedem Gebrauch sollte mindestens einmal im Jahr eine kompetente Person eine gründliche Untersuchung des Helmes durchführen. Der Gebrauch des Helmes sollte in einem Kontrollbuch aufgezeichnet werden, das Informationen über Typ, Modell, Herstellerdaten, Partie- oder Seriennummer, Kaufdatum, Datum der ersten Verwendung, Datum der Inspektion und Anmerkungen enthält. Dieses Kontrollbuch steht auf der Website www.kask-safety.com zur Verfügung. Entfernen Sie nicht die Etiketten oder Markierungsschilder und überprüfen Sie diese auf Lesbarkeit. Falls Sie Schnitte, Abrieb oder andere Schäden feststellen, senden Sie sich an den Hersteller, um den Helm überprüfen zu lassen, bevor Sie ihn wiederverwenden.

ÜBERLÄNGERE GARANTIE: KASK gewährt eine überlängere Garantie im Hinblick auf Materialien oder Verarbeitung für dieses Produkt. Die Garantie schließt keine durch normale Abnutzung, Abänderungen, falsche Lagerung, unsachgemäße Wartung oder andere Gebräuche für die Sie nicht verantwortlich sind, entstandene Schäden aus.

KENNZEICHNUNG/ETIKETTIERUNG: Informationen in der Helminnenseite, auf einem Etikett eingeprägt, darf aus keinem Grund entfernt werden.

HAFTUNG: KASK Spa lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die aus einem unsachgemäßen Gebrauch der KASK-Produkte entstehen, unabhängig davon, ob diese absichtlich oder versehentlich verursacht wurden. Der Nutzer ist verantwortlich für jegliche Risiken, die aus einem unsachgemäßen Gebrauch der KASK-Produkte entstehen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Um eine Kopie der EU-Konformitätserklärung dieser Ausrüstung zu erhalten, besuchen Sie die Website www.kask-safety.com.

FR

NOTE D'INFORMATION : Lire attentivement les instructions avant d'utiliser le casque. Le non-respect des instructions peut réduire la sécurité et l'efficacité du casque, jusqu'à entraîner la mort. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation du casque, le fabricant et/ou le distributeur déclinent toute responsabilité.

Ce casque est conçu pour absorber l'énergie d'un impact par la destruction partielle ou l'endommagement de ses composants essentiels. Ce casque doit être utilisé uniquement et exclusivement pour l'activité pour laquelle il a été certifié (voir marque). Le casque est principalement destiné à protéger la partie supérieure de la tête de l'utilisateur des risques pouvant survenir lors de l'alpinisme et des activités connexes. Le casque a été certifié pour l'alpinisme selon la norme EN 12492:2012. Le casque est conforme aux exigences d'impact et de pénétration à -30°C/-50°C selon la méthode EN12492:2012. Il répond également aux exigences suivantes : § 5.1.1 Absorption de chocs, § 5.1.2 Résistance à la pénétration, § 5.1.3 Résistance au feu et exigences facultatives, § 5.2.1 Tem.pérature mu.haute (-30°), § 5.2.4 Déformation latéral (LD) et § 5.2.5 Spécification de métal fondu selon la norme EN397:2012+A1:2012. La procédure de certification UE a été effectuée par l'organisme notifié n°0088, Certottica Srl, Via Villanova 7/A, 32013 Longarone, BL- Italie.

ATTENTION : Le casque ne protège jamais totalement son porteur contre les blessures. En particulier, il ne faut jamais oublier qu'aucun casque ne saurait protéger de tous les types de chocs violents. Suite à un choc violent même si le casque ne présente aucun dégât visible, il doit être remplacé, car il pourrait avoir épuisé sa capacité à absorber des impacts supplémentaires et à fournir la protection prévue. Le casque décrit dans ce manuel est un équipement de protection individuelle de catégorie II et, en tant que tel ait été soumis à une procédure d'inspection type UE avec application des exigences définies dans les Annexes V et VI du Règlement (UE) 2016/425.

DÉSIGNATIONS : 1. Coiffe ; 2. Trou d'oreille ; 3. Trous d'aération ; 4. Fente avant ; 5. Clip de fixation de lampe ; 6. Fente latérale ; 7. Rembourrage ; 8. Boucle ; 10. Réglage Jugulaire ; 11. Écarteur latéral ; 12. Système d'ajustement de taille ; 13. Coulisseau arrière ; 14. Trous pour protection de la nuque.

CONSIGNES D'UTILISATION : Par mesure de précaution, il est impératif de porter le casque pour toute la durée de l'activité. Une fois le casque réglé à la taille de la tête, il doit être bien ajusté afin de fournir le confort et la sécurité maximum. Le casque ne doit pas bouger ni tourner. Il est interdit de modifier le casque de quelque manière que ce soit. Le casque doit être réglé pour s'ajuster à son porteur, par exemple, les sangles doivent être positionnées de façon à ne pas couvrir les oreilles, la boucle ne doit pas se trouver sous la mâchoire et les sangles et la boucle doivent être réglées de façon à être toutes deux à la fois confortables et bien ajustées. Une fois la tête bien attachée et ajustée, vérifier que le casque ne tourne pas et ne bouge pas excessivement. Le casque n'est pas un jouet.

RÉGLAGE DU CASQUE : Mettez le casque et ajustez sa taille en tournant la roue arrière dans le sens horaire pour resserrer le casque et dans le sens antihoraire pour le desserrer. Ouvrez les attaches frontales et ajustez-les jusqu'à ce que vous ayez trouvé la position désirée (fig. 2). Positionnez le système d'ajustement de la taille au niveau de la nuque (fig. 3), en l'orientant et en ajustant la hauteur illustrée (fig. 3). Attachez la sangle jugulaire en insérant une boucle dans l'autre jusqu'à entendre un déclic (fig. 4a). Tirez sur la sangle jugulaire pour s'assurer que la boucle est bien attachée (fig. 5). Réglez la longueur de la sangle jugulaire pour fixer fermement le casque sur la tête. Placez le caoutchouc sur l'extrémité de la sangle pour éviter qu'elle ne glisse. Ajustez le réglage latéral de la sangle jusqu'à ce qu'il ne pende pas. Ajuster le réglage latéral de la sangle jugulaire en le faisant glisser le long des brides jusqu'à obtenir la position voulue (fig. 4). Pour détacher la sangle jugulaire, appuyez sur les deux côtés de la boucle en même temps (fig. 4b).

Utilisez les sur les deux boutons latéraux de la boucle (fig 4b). Utilisation des dispositifs de réglage postérieur (sur les modèles qui en possèdent) (fig. 7) pour éviter que la sangle jugulaire ne frotte contre le cou dans des positions inconfortables. Pour régler, appuyer sur la languette interférence avec l'oreille et positionner la sangle dans le logement approprié.

PIÈCES DE RECHANGE : Il est interdit de procéder à des modifications, remplacements ou retraits d'un ou plusieurs composants d'origine du casque sont interdits à moins d'avoir été expressément autorisés par le fabricant. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Ce n'est qu'à cette condition que vous serez assuré que d'autres accessoires que ceux décrits ci-dessous peuvent être fixés. En cas de doute, contactez votre revendeur ou directement le fabricant.

ACCESSOIRES : Contactez votre revendeur ou le fabricant pour vérifier la disponibilité réel de la accessoires énumérados ambo. Siga las instrucciones de instalación y de funcionamiento suministradas con el accesorio. Use sólo los accesorios aprobados para el casco.

CONTRÔLE : Avant d'utiliser le casque, vérifier l'intégrité de chacune de ses pièces. Suite à un impact violent, même si le casque ne présente aucun dégât visible, il doit être remplacé, car il pourrait avoir épuisé sa capacité à absorber d'autres chocs et à assurer la protection attendue.

NETTOYAGE : Nettoyer le casque (et les éventuels accessoires) en utilisant exclusivement de l'eau, du savon neutre et un chiffon doux propre et laisser sécher à l'air libre et à température ambiante. La doublure interne peut être retirée et lavée à la main à l'eau tiède (30°C max.). N'utilisez JAMAIS de solvants ou autres produits chimiques pour nettoyer le casque.

RANGEMENT : Lorsque le casque n'est pas utilisé, il est préférable de le conserver dans un lieu où la température se situe entre 5°C et 35°C, à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur, dans son emballage d'origine.

APPLICATION DE VIGNETTES : Si vous souhaitez appliquer des vignettes, n'utilisez que des vignettes à base d'eau, des vignettes autocollantes ou de la peinture. Toute réparation ou modification non prévue peut nuire à la fonction protectrice du casque.

ÉLIMINATION : Le dispositif (casque) ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

PRÉCAUTIONS : Ne pas utiliser le casque à des fins autres que celles auxquelles il est destiné. Ne pas le laisser tomber. Éviter tout contact avec des objets pointus. Ne pas exposer le casque à des flammes nues. Ne pas exposer à des températures supérieures à 30°C/50°C. Ne pas utiliser le casque avec des produits chimiques. Protéger des agents chimiques.

DURÉE : La durée de vie du casque dépend de la fréquence et des conditions d'utilisation, de l'entretien et de la maintenance, y compris les variations de température, l'exposition à la lumière directe du soleil, l'utilisation plus ou moins intense. Le casque doit être vérifié régulièrement, et avant chaque utilisation, afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommages tels que des fissures, des déformations ou des décolorations, qui constituent des indices de l'état de détérioration du casque. Les éléments qui ont subi un choc important doivent être remplacés même si aucun dommage n'est visible à l'œil nu. Il est recommandé de remplacer le casque au maximum 10 ans après la date de fabrication. La date de fabrication est indiquée sur l'étiquette du casque.

RÉVISION : Outre un contrôle visuel normal avant chaque utilisation, un examen approfondi doit être effectué par une personne compétente au moins une fois par an. L'inspection doit être consignée sur une fiche de contrôle. L'inspection contient des informations sur le type, le modèle, les données du fabricant, le numéro de lot ou de série, la date d'achat, la date de péremption et la première utilisation, la date de l'inspection et d'éventuelles notes. Cette fiche est disponible sur le site www.kask-safety.com. Ne pas enlever les étiquettes ou les marquages et vérifier leur lisibilité. Si vous constatez des coupures, des abrasions ou tout autre dommage, contactez le fabricant pour qu'il examine le casque avant de le réutiliser.

GARANTIE 3 ANS : KASK off

LT

RU

PL

CS

SK

BG

HU

RO

SL

HR

EL

TR

ZH

JA

KO